

HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV ELEKTROMOS HŰTŐLÁDA



Köszönjük, hogy a **WELL** terméket választotta. Kérjük, gondosan olvassa el az alábbi utasításokat, és tartsa őket elérhető helyen.

Modell száma: COOLBOX-DV2401-WL

Termékünk jellemzői:

A Mini Thermoelectric Cooler and Warmer népszerű a fejlett országokban, Európában, Amerikában és így tovább. Hűtött italokat tárol a forró nyári napokon, télen pedig meleg ételeket, amikor hidegen fúj a szél.

Nem számít, hogy szabad levegőn túrázik, vagy autóval áll a közlekedési dugóban, rengeteg italt és ételt tárolhat a megfelelő hőmérsékleten.

Ezt a hűtőládát vagy melegítőt hordozhatja a hátán vagy a kezében könnyű súlya miatt. A csatlakoztatott váltóáramú vagy egyenáramú transzformátorral párosítva beltérben is használható, különösen a diákok számára, hogy hideg és meleg italokat és ételeket tároljanak saját szobájukban. Ha szállodában, irodában vagy nappaliban helyezik el, kecses kialakítása, gyönyörű megjelenése a könnyedség és a kényelem érzetét kelti, amikor egy csésze hideg italt tart a kezében munka után.

A hűtés és a fűtés kettős funkcióját integrálja félvezető alkalmazásával, kompresszor vagy kriogén nélkül. Előnyei, hogy mentes a szennyezéstől, kis volumenű, könnyű, hordozható, hosszú élettartamú és a legkisebb az energiafogyasztása.

Használat:

- bankett megrendezésére a tó mellett
- piknikezésre és kempingezésre
- taxisoknak
- A diákok kollégiumában vagy étkezőjében
- játszótéren
- az irodában vagy az építkezésen
- autóval történő utazáshoz
- hajókiránduláson vagy horgászni
- kocsiban, teherautóban vagy autóbuszban
- a gyógyszerek alacsony hőmérsékleten történő tárolására
- friss tej és meleg ételek tartósítására
- otthoni bárhoz

Munkateljesítmény:

Az optimalizált hűtőhatás érdekében javasoljuk előre hűtött ételek és italok behelyezését. A le nem fagyasztott ételek vagy italok lehűtése 2 vagy 3 órát vesz igénybe.

A hűtőláda és melegítő nem szolgál a hideg étel melegítésére, hanem a meleg ételek meleg hőmérsékleten történő tárolására. Szükség esetén 2 óránál hosszabb ideig melegítheti az ételeket. Ha megfelelően alkalmazzák, az ételek hőmérsékletét órákig megtarthatják.

Kezelési útmutató:


1. Először ellenőrizze, hogy a kapcsoló a hűtés és melegítés OFF/KI állapotban van, majd dugja be a tápkábel dugóját az egység aljzatába.

2. Helyezze be a szivargyújtó csatlakozóját az autó szivargyújtójába.


3. Hűtés: állítsa a főkapcsolót COLD állásba. A zöld jelzőfény világít, jelezve, hogy az egység hűtési üzemmódban van.

4. Melegítés: állítsa a kapcsolót HOT állásba. A piros jelzőfény világít, jelezve, hogy az egység melegítő üzemmódban van.



Hűtés közben



Melegítés
közben



Melléklet: eltérő használat kültérben és beltérben:




Ha nagyobb energiahatékonyságot és korlátozott hűtőkapacitást szeretne beállítani a hűtőegységhez, használja a hűtő ECO módját.

A gépkocsi áramának használatakor (DC 12V)

1. Az autó motorjának be kell legyen kapcsolva.
2. Helyezze az egyenáramú csatlakozót az autó, busz vagy hajó DC12V szivargyújtójába.
3. Állítsa a kapcsolót COLD vagy HOT állásba, a készülék elkezd dolgozni.
4. Az ECO kapcsoló használhatatlan DC üzemmódban.

Amikor a gépkocsi áramát használja (DC 12V)



Ha a háztartási áramot használják (AC 220V-240V)

1. Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót a háztartási áramforrás AC230V csatlakozóaljzatához.
2. Állítsa a kapcsolót COLD vagy HOT állásba, a készülék elkezd dolgozni.
3. Az ECO / MAX kapcsoló az energiatakarékos mód váltására szolgál. Állítsa a kapcsolót ECO állásba, a készülék energiatakarékos módban működik.

Amikor a háztartási áramot használja (AC 220V-240V)



FIGYELMEZTETÉS ÉS ÉSZREVÉTELEK

A JOBB MŰKÖDÉS ÉRDEKÉBEN ALAPOSAN OLVASSA EL AZ ALÁBBI ADATOKAT A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT. A KÉSZÜLÉK ROSSZHISZEMŰ HASZNÁLATA SZEMÉLYI SÉRÜLÉST ÉS HALÁLT OKOZHAT, VALAMINT A KÉSZÜLÉKEK KÁROSODÁSÁT.

1. Akadályozza meg a ventilátorok beragadását. A beragadt ventilátorok felmelegítik a motort és tüzet okoznak. Nem szabad rátenni törülközőt, ruhát és hasonlókat.
2. Ellenőrizze, hogy a kábelek csatlakozói szorosak-e. A laza aljzat a vezetékek és aljzatok felmelegedését és egyenletes tüzet okozhat.
3. Tartsa távol a készüléket a gyúlékony tárgyaktól és nedvességtől, hogy megakadályozza a robbanást és a tüzet.
4. Ne bontsa szét és ne szerelje össze a készüléket.
5. Ne kapcsolja át hirtelen a hideg / meleg funkciót. 30 perc kikapcsolás után kapcsolja be az új funkciót.
6. Ne öblítse le vízzel.

7. Akadályozza meg, hogy a készülék fejjel lefelé álljon.
8. Kérem, ne ejtse le és ne tegye sokkhatás alá.
9. Ezt a készüléket nem használhatják korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező vagy tapasztalat és ismeretek hiányával rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha a készülék használatáért felelős személy felügyeli őket, vagy utasítást kaptak a készülék használatával kapcsolatban. A gyermekeket felügyelni kell annak biztosítása érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel.
10. Ha a tápkábel megsérült, azt ki kell cserélni egy speciális vezetékre vagy szerelékre, amelyet a gyártótól vagy annak szervizügynökétől kaphat.

Műszaki adatok

Hűtési funkció

Fűtési funkció

ECO funkció

Bemeneti feszültség: AC 230V 50Hz, DC 12V

Névleges teljesítmény: 48W

Éves energiafogyasztás: 76kWh

Bruttó űrtartalom: 24L

Névleges űrtartalom: 20L

Hűtési teljesítmény: 15-18 ° C környezeti hőmérséklet alatt (max 5 ° C)

Fűtési teljesítmény: 50 ° C $\pm$ 5 ° C-ig alapjel-termosztáttal

Zajszint: 48dB

Kábelek a készülék fedelében

AC kábel hossza: 1,4 m

DC kábel hossza: 1,5 m

Termék mérete: 40x24x43cm

Felső fedél és doboztest PU habbal, jó hűtési teljesítménnyel

Anyag: PP



A használt elektromos és elektronikus készülékek speciális hulladék kategóriába tartoznak, begyűjtésük, tárolásuk és újrafeldolgozásuk fontos, ezáltal elkerülhetjük az üvegház hatást okozó gázok vagy nehézfémek által okozott környezeti szennyeződést, melyek ártalmasak az emberi egészségre és testi épségre. Ez okból kifolyalag kérjük a használt elektromos és elektronikus készülékeket, berendezéseket leadni az erre a célra létrehozott speciális hulladék gyűjtő központokba, ezáltal hozzájárulván a helyes újrahasznosítási folyamathoz, oltalmazván környezetünket és erőforrásainkat. Ne feledje! Minden egyes elektromos és elektronikus készülék amely a hulladék gyűjtőbe, a földre vagy a víz partjára kerül szennyezi a környezetet! Az elkülönített gyűjtést igénylő, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés jelölése a mellékelt ábra szerint.



Forgalmazó:

VITACOM ELECTRONICS SRL.

Adószám: RO 214527

400495 Kolozsvár (Cluj-Napoca), Bună Ziua u. SZ.N.

Tel: +40-264-438401*

office@vitacom.ro, www.vitacom.ro